

Saker att tänka på innan leverans

När du har bestämt dig för vilket spabad du vill ha så behöver du planera hur och var du ska ha ditt spabad när det kommer hem. Det finns några punker du behöver ha i åtanke!



1. Underlag


Ditt spabad behöver ett stabilt, plant och jämt underlag med lämplig dränering. Det ska placeras så att service underlättas från alla sidor, dock är luckan under styrpanelen viktigast. Där är styrbox och pumpar mm. ofta placerade.



2. Försänka ditt bad i altan/terass

Du behöver du ha spabadets alla sidor fria för service. Om du skapar ett däck runt ditt nya spabad så rekommenderar vi att du upprättar stöd med jämna mellanrum runt ditt spabad.

Placera fribärande reglar 600 mm från ditt spabad som bär däcket runt ditt spabad för att möjliggöra service.



3. Underhåll

Försäkra dig om att servicepanelen är lättillgänglig även om du bygger in badet, försänker det eller placerar det mot vägg. I regel är servicepanelen placerad på samma sida som spabadets kontroll-panel. Om ditt spabad är placerat mot en vägg eller annat föremål, se till att det fi nns möjlighet att fl ytta det för att få tillgång till alla sidor.

4. Leverans av ditt spabad

Spabadet levereras till tomtgräns med lastbil som har bakgavellift. Se till att inspektera badet när det levereras, så du vet att ditt spabad är helt vid leverans! Om du beställer spabad under den kallare delen av året måste du se till att spabadet kommer i drift direkt, annars måste spabadet förvaras frost-fritt.

5. Elinstallation

Arbetet som din elektriker utför kan ibland kräva två besök. Det första för den initiala anslutningen och det andra för att ansluta kablarna efter att spa-badet levererats. Vi rekommenderar att du bokar ett datum med en elektriker en tid efter beräknat leveransdatum i händelse av förseningar vid leverans.